

简易使用提示

1、调音台自带WIFI联机方式：

按下调音台MENU按钮，选择Network界面，点击Config显示Wireless为调音台WIFI设置的界面，SSID可以设置WIFI网络名称和网络密码(Security)，None为无密码模式，Wpa2为加密模式，可自主修改密码。首先将Wireless Switch打开后在界面按下Save确定；然后IPad或者电脑连接WIFI: HIVI DF26，连接成功后在浏览器输入IP:192.168.2.1即可。

2、外接路由器WIFI联机方式：

按下调音台MENU按钮，选择Network界面，右侧ETHERNET为调音台背板LAN口从路由器获得的IP地址，首先打开Network界面，选择下方Config，进入后选择Wired设置页面，可以根据不同的使用方式选择DHCP(自动获取IP地址)或者MANUAL(固定IP地址)，然后我们选择DHCP自动获取IP地址，然后返回上一页界面，看到LAN口获得的IP地址是192.168.1.100，IPad或者电脑连接WIFI，WIFI名称为路由器设置好的名称（用户自己选择），连接成功后在网页处输入调音台获得的IP地址即可联机使用。

3、有线网络联机方式：

按下调音台MENU按钮，选择Network界面，打开Config，选择Wired页面，选择固定IP模式，IP地址：192.168.1.114，子网掩码：255.255.255.0，网关：192.168.1.1，设置好后用网线将电脑与调音台连接起来，在网页处输入IP: 192.168.1.114即可联机。

☞使用过程中有任何疑问，请咨询当地经销商或惠威技术支持工程师。

☞电子版说明书请登录www.hivi-pro.com

简易使用提示

1、调音台自带WIFI联机方式：

按下调音台MENU按钮，选择Network界面，点击Config显示Wireless为调音台WIFI设置的界面，SSID可以设置WIFI网络名称和网络密码(Security)，None为无密码模式，Wpa2为加密模式，可自主修改密码。首先将Wireless Switch打开后在界面按下Save确定；然后IPad或者电脑连接WIFI: HIVI DF26，连接成功后在浏览器输入IP: 192.168.2.1即可。

2、外接路由器WIFI联机方式：

按下调音台MENU按钮，选择Network界面，右侧ETHERNET为调音台背板LAN口从路由器获得的IP地址，首先打开Network界面，选择下方Config，进入后选择Wired设置页面，可以根据不同的使用方式选择DHCP(自动获取IP地址)或者MANUAL(固定IP地址)，然后我们选择DHCP自动获取IP地址，然后返回上一页界面，看到LAN口获得的IP地址是192.168.1.100，IPad或者电脑连接WIFI，WIFI名称为路由器设置好的名称（用户自己选择），连接成功后在网页处输入调音台获得的IP地址即可联机使用。

3、有线网络联机方式：

按下调音台MENU按钮，选择Network界面，打开Config，选择Wired页面，选择固定IP模式，IP地址：192.168.1.114，子网掩码：255.255.255.0，网关：192.168.1.1，设置好后用网线将电脑与调音台连接起来，在网页处输入IP: 192.168.1.114即可联机。

☞使用过程中有任何疑问，请咨询当地经销商或惠威技术支持工程师。

☞电子版说明书请登录www.hivi-pro.com