

简易使用指南

语音指令说明：

| HQ3500语音指令 | | |
|------------|----------|---------------------------|
| 遥控操作 | 语音指令 | 执行功能 |
| 按“+” | 增加音量 | 加音乐音量一格 |
| 按“-” | 减少音量 | 减音乐音量一格 |
| 按“OK” | 暂停 | 暂停播放 |
| / | 增加麦克风音量 | 加话筒音量一格 |
| / | 减少麦克风音量 | 减话筒音量一格 |
| 按“方向左”两次 | 重唱、重新播放 | 重新播放当前音乐 |
| 按“方向右”两次 | 下一首、切歌 | 播放下一首音乐 |
| 按“方向上”两次 | / | 弹出话筒菜单(可调节话筒音量) |
| 按“方向下”两次 | 伴唱 | 当前音乐切换“伴音” |
| | 原唱 | 当前音乐切换“原唱” |
| / | 点一首“歌曲名” | 点取歌曲到待播放歌单目录里 |
| / | 静音 | 当前播放音乐静音(需通过增加音乐音量退出静音状态) |
| / | 查看已点列表 | 在MV全屏状态下可查看已点歌曲歌单 |
| / | 打乱已点列表 | 随机打乱已点歌曲歌单顺序 |

👁️ 温馨提示：

- 1、语音指令可适用于遥控器和话筒；
- 2、使用遥控器语音指令时，无需提前唤醒，按住“Ⓜ️”键直接进入语音指令功能；
- 3、使用话筒语音指令时，先对着话筒唤醒语音功能(小惠，小惠)，然后再进入语音指令功能。
- 4、连接PC调试软件时，调节音量类指令不可用，其他指令可正常使用。