




惠威调音台 (F8/F12/F16 MANUAL)



产品说明书
www.hivi.com

中文标注


- ① 分路输入信号衰减按键
按下此按键，输入信号将衰减26dB.
 - ② ④ 增益调节
对输入信号进行放大或减少调节，(如分路的PAKE信号过载灯微亮或长亮已表示输入信号过强，已造成失真，此时应按下①衰减按键或调节此功能键减少输入信号的强度从而让输入信号在合理的范围内.
 - ③ 立体声输入接口切换
用于切换本机立体声道的莲花输入接口或6.3输入接口。
 - ⑤ 分路均衡调节
本机分路分为高，中，低3段均衡调节，用户可根据音乐的曲调调节自己满意的曲调.
 - ⑥ 按下此键MP3播放器的音乐信号将通过此通道进入本机。
 - ⑦ 外接信号发送
分路可通过此功能键本分路的信号输出至③④输出口，从而联接其他外接设备.
 - ⑧ 混响发送
将分路的信号发送至本机效果器。
 - ⑨ 音量平衡调节
调节本分路左右声道音量。
 - ⑩ 主声道/编组信号开关
按下此按钮分路信号方能输送至本机主声道或编组总控。
 - ⑪ 监听按钮
按下此按键，分路信号发送至耳机监听，(需开启②②方能启用此功能)
 - ⑫ 峰值指示灯
当此灯微亮或长亮即表示此分路输入信号过大已造成信号失真，此时应调节①②，将输入信号衰减从而控制在合理范围内。
 - ⑬ 分路音量控制
调节本分路音量。
 - ⑭ 本机独立低音调节
本机设有独立低音输出③⑤，信号取自分路的AUX信号，本旋钮用于调节本机低音输出的频段。
 - ⑮ 独立低音输出调节
本机设有独立低音输出，信号取自分路的AUX信号，本旋钮用于调节本机低音输出的音量。
-

中文标注

- ①6 混响发送
所有分路混响信号需经此功能键方能输入本机或发送外接 ④0, 注: 所以需使用本机效果器或外接效果器必需要开启本旋钮。
 - ①7 混响返回
本机混响信号或外接混响信号 ③9 需经此功能键方能返回本机注: 所以需使用本机效果器或外接效果器信号返回本机时必需要开启本旋钮。
 - ①8 混响深度调节
用于调节本机混响的深度(间隔音)。
 - ①9 外接录音信号调节
调节外接录音信号或其他信号至本机。
 - ②0 耳机音量
本机耳机信号调节。
 - ②1 幻象电源开关
注意: 当近下此按键时, 分路卡侬输入接口将通上+48V幻象电源供电容咪使用。
 - ②2 监听开启
当按下此功能键时, 本机耳机即进入监听状态, 可监听来自分路的信号。
 - ②3 混响总音量
调节混响输入本机音量。
 - ②4 ②5 编组音量调节
本机编组信号音量总控制。
 - ②6 ②7 主声道音量调节
本机主声道信号音量总控制。
 - ②8 双7段图视均衡器
本均衡器只用于调节主声道音色。
 - ②9 主声道电平指示
用于实时显示主声道的音频大小。
 - ③0 效果器种类选择
本机为数显效果器, 混响时长分为16种可通过此按键选择。
 - ③1 按起此键时指示灯显示主声道电平, 按下此键时指示灯显示耳机监听信号电平。
 - ③2 分路输入
分路输入分为卡侬平衡输入和6.3单声输入, 其中卡侬输入口对信号的放大倍数比6.3输入口大约10dB。
-

中文标注

- ③③ 立体声线路输入专用声道
用与联接CD，卡带机等立体声音频信号。
- ③④ 线路输入与本机MP3音乐输入切换
本机内置MP3播放器，MP3音乐输出通过此按键切换至本声道控制。
- ③⑤ AUX信号总输出
本机AUX外接信号输出，总音量受⑮控制。
- ③⑥ 本机低音输出
本机独立低音输出，选频调节⑭，音量受⑮控制。
- ③⑦ 录音输出
本机主输出信号经此莲花接口输出至录音设备或其他外接设备。
- ③⑧ 录音输入
外部录音信号或其他音频信号经此莲花接口输入至本机主声道。
- ③⑨ 本机主输出
本机主声道输出，其中卡侬输出为平衡输出，6.3接口输出为单声输出。
- ④① 外接效果返送入本机接口
外接效果器信号通过此接口输入本机，音频大小受⑰控制。
- ④② 效果外接输出
如需外接效果器，此接口为本机外接效果输出，音频大小受⑯控制。
- ④③ 耳机输出
本机立体声耳机输出接口，接口为立体声接口。
- ④④ 编组信号输出
本机编组信号总输出。




MP3功能说明

⏮/- 音乐播放时按下为下一曲选择, 长按为音量减。
在菜单选项时按下为向下一项选择。


⏭/+ 音乐播放时按下为上一曲选择, 长按为音量加。在菜单选项时按下为向上一项选择。

⏸ 音乐播放时按下为播放或暂停乐曲。在菜单选项时按下为确定操作。


📶 按下此键将进入蓝牙或USB播放模式。




F8



F12



F16



	长	宽	高①	高②	重量
F8	442mm	318mm	99mm	28mm	4.5kg
F12	442mm	434mm	99mm	28mm	6.05kg
F16	442mm	550mm	99mm	28mm	7.55kg

HiVi惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA
Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609

HiVi惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
广东省珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052
客户服务热线: 400-090-9199

※ 因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.