



## 惠威报警信号发生器 (A-8604 MANUAL)



产品说明书  
[www.hivi.com](http://www.hivi.com)

HiVi 惠威. 美国  
HiVi Acoustics, Inc.  
11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA  
Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609

HiVi 惠威. 中国  
珠海惠威科技有限公司  
广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号  
电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052  
客户服务热线: 400-090-9199

※ 因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。  
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

## Public Address System


欢迎进入惠威专业智能广播系统产品世界

感谢阁下选购惠威高品质专业广播系列产品。阁下在使用本产品前，请务必仔细阅读并清楚理解该产品的使用指南及注意事项，确保您能感受到惠威专业高品质广播系列产品所给您带来的超乎想象的表现。

惠威PA(Public Address System)是惠威专为宾馆、大厦、广场、智能小区、工厂、学校、机场、码头等场所播放通告、背景音乐、消防报警等研发设计的系统产品。而功放机则是整个系统中最为重要的核心部件，其稳定性和可靠性就摆在该产品的首位，惠威PA系列高品质广播专用功放机是借鉴当今领先的技术和工艺精心研制的高性能、高稳定性、高可靠性的优质产品，其声音更加清晰、透明，音质可同Hi-Fi产品相媲美，输出功率足、频响更宽广、声音更具有穿透力、更有层次感，得到众多用户、单位的一致好评，是各类型广播工程的坚实力量。

### 七、地址及功能设置方法：

地址，波特率，功能设置。



当前地址设置为21，代表1#机。

当前波特率设置为20Kbps。

当前波特率设置为50Kbps (默认)。

当前波特率设置为100Kbps。

当前波特率设置为250Kbps。

有DC-24V输入时触发警报信号。

有DC-24V输入时触发录音信号。

其它保留。

在使用之前，请仔细设置。设置完成之后请重新开机。

### 八、产品中有害物质的名称及含量：



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

#### 四、使用方法：

##### 1. 手动播放

按下面板上的警报、录音或提示音播放按键可手动播放相应的音频信号、此时相应的指示灯亮：可通过后板的输出电平调节旋钮来调节输出音量；再按一次按键即停止播放，此时相应的指示灯灭。

##### 2. 自动触发

当紧急控制信号输入端有DC-24V/短路信号输入时，本设备将自动触发报警信号或录音输出。

##### 3. 一键全区广播功能

无论设备处于任何状态，只要按下全区控制按键便能控制A-8605紧急控制器打开全部的控制输出端口，然后通过本设备面板上的紧急呼叫话筒对全部区域进行广播。

##### 4. 录音

将录音信号输入到线性/MIC录音输入端口，并选择相应的录音输入模式，按下面板上的录音按键开始录音，此时录音指示灯亮；再按一次该按键即停止录音，此时录音指示灯灭：调节后板上的录音输入电平调节旋钮可调节录音输入电平的大小。

#### 五、安装注意事项：

1. 不能让任何液体流入机内。
2. 电源线如有破损，应立即停止使用。
3. 机器不应放在通风不良、多尘、潮湿、阳光照射、有热源或高温，易受振动的地方。
4. 设备应安全接地。
5. 电源插头和插座应相容。

#### 六、技术参数：

型 号	A-8604
录音输入幅度	MIC 5mV LINE 500mV
输 出	LINE 500mV Balanced 1V
紧急输入控制方式	DC-24V/短路
通讯协议	CAN总线
净 重	4.95kg
毛 重	6.42kg
机身尺寸(mm)	359.5X484X88mm

## 惠威报警信号发生器 (A-8604 MANUAL)




### 使用说明

#### 一、产品特点：

- 自动触发警笛或录音信号输出。
- 一键紧急广播功能。
- MIC或LINE录音输入模式可选，录音输入幅度可调。
- 平衡和线性输出，输出信号幅度可调。
- 内置测试提示音。


## 二、功能说明:

### 前面板



1. 电源指示灯
2. 电源开关
3. 警报播放按键及指示
4. 录音播放按键及指示
5. 提示音播放按键及指示
6. 全区控制按键及指示
7. 紧急呼叫话筒

### 后面板




1. 平衡输出端
2. 线性输出端
3. 输出电平调节
4. 录音输入电平调节
5. MIC录音输入端
6. 线性录音输入端
7. MIC线性录音选择开关
8. 录音按键及指示
9. 紧急控制信号输入端
10. 通信端口
11. 地址及功能设置开关

## 三、接线方法:


### A-8604

#### 报警信号发生器



### A-8605

#### 紧急控制器



### A-8603

#### 矩阵分区器

