

新的 PC 软件要配合升级最新的固件才能正常使用，此次升级改进如下：

1. 主音源改为蓝牙信号优先插播（没信号 5 秒后返回原音源设定）。
2. 增加混音音源。
3. 选项-高级设置 菜单增加主音源衰减量可调。
4. 调低整机增益进一步提高信噪比。
5. 升级固件会丢失原来的调音设置，请备份好原来的设置！

点击【固件更新】，通过点击对话框“浏览文件”按钮，找到升级文件，再点击“更新”按钮即升级固件，升级进度条开始用彩色填充，升级进度到达100%，表示固件升级成功，点击【退出】按钮退出固件更新。更新完后，机器会自动重新启动工作。

